

# BETRIEBSANLEITUNG

FÜR IHREN SOLE-VERNEBLER



WHIRLPOOLS & SWIMSPA

[www.engelwellness.de](http://www.engelwellness.de)

## MONTAGEANLEITUNG

### AUSWAHL DES MONTAGEPLATZES

Der beste Platz für den aus Edelstahl gefertigten Behälter des Sole-Verneblers ist entweder das linke oder rechte hintere obere Eck im Inneren der Infrarotkabine. In einer Eckkabine kann das Gerät hinten in der mittleren Ecke platziert werden. Das Gerät ist 141mm hoch und hat einen Durchmesser von 110 mm.

### BEFESTIGUNG

Um das Verbindungskabel vom Vernebler mit der Steuerung zu verbinden, bohren Sie ein Loch (15mm) in die Kabinendecke. Um den Vernebler dort fest zu schrauben verwenden Sie die zwei mitgelieferten 6x 50mm Gewindeschrauben mit Unterlegscheiben. Zwei 9mm Löcher werden dazu benötigt. Falls die Schrauben nicht lang genug sind können die schwarzen Verlängerungen verwendet werden. Der Deckel des Vernebelungsgerätes oder die mitgelieferte Bohrschablone können verwendet werden um die richtige Position der drei Löcher zu markieren. Führen Sie nun das Kabel durch dieses Loch und befestigen Sie erst danach den Sole-Vernebler mittels der mitgelieferten Gewindeschrauben an der Decke (mit dem Blech nach vorne).

### ACHTUNG

Den Sole-Vernebler mit den drei Löchern und dem Schutzblech nach vorne zeigend an der Decke befestigen. Dieses Blech dient als Spritzschutz. (siehe rechtes Bild)



### ANSCHLUSS

Das mitgelieferte Netzteil und die Steuerung werden oben auf dem Kabinendach platziert. Nachdem Sie die Kabelverbindung vom Sole-Vernebler durch das gebohrte Loch geführt haben, verbinden Sie dieses mit dem der Steuerung (Roter Stecker mit der roten Buchse, schwarzer bzw. weißer Stecker mit der weißen Buchse) und die Steuerung mit dem Netzteil. Stecken Sie anschließend den Stecker des Netzteils in die Steckdose.



### VORBEREITUNG

Den Behälter öffnen (Drehbewegung gegen Uhrzeigersinn) und mit 1%iger Solelösung oder reinem destilliertem Wasser bis ca. 1,5 cm unter die drei Nebelausströmöffnungen befüllen. Danach den Behälter langsam hinaufschieben und schließen (Drehbewegung im Uhrzeigersinn).

## INBETRIEBNAHME

### START

Der Sole-Vernebler wird über eine fernbedienbare Funksteckdose ein- und ausgeschaltet. Drücken Sie die entsprechend belegte Taste der linken Reihe um die Ultraschall-Verneblung zu starten (on). Mit der entsprechenden Taste der rechten Reihe wird das Gerät ausgeschaltet (off).

### SOLE-INHALATIONS-LÖSUNG

Für die Soleinhalation darf **max. eine 1%ige Sole-Inhalationslösung** verwendet werden. Diese erhält man bereits fertig in der Apotheke oder man kauft eine Packung **unjodiertes Markensalz (Kochsalz)** und löst 10 Gramm (ca. zwei gestrichene Teelöffel) davon in einem 1 Liter **destilliertem Wasser** auf. Andere Salzsorten dürfen nicht verwendet werden.

**Zum umrühren darf ausschließlich ein Kunststofflöffel (kein Metall) verwendet werden!**

### WICHTIGE HINWEISE

- Bei Unterschreitung des nötigen Flüssigkeitsstandes schaltet die Verneblung automatisch ab, bzw. nicht ein wenn zu wenig Flüssigkeit eingefüllt wird.
- Um Kalkrückstände am Gerät und ein vorzeitiges verkalken der Membranen zu vermeiden, empfehlen wir destilliertes Wasser zu verwenden.
- Nach der Benutzung muss der Behälter immer vollständig entleert und mit klarem Wasser ausgespült werden. Danach wieder mit Wasser befüllen und zur Reinigung kurz (ca. 30 Sek.) einschalten. Anschließend den Behälter entleeren und ausspülen.  
**TIPP: Gießen Sie die Sole-Lösung nach der Benutzung des Verneblers in ein separates Gefäß. Diese können Sie dann nach der Reinigung des Verneblers wieder verwenden!**
- Die Anwendung von ätherischen Ölen, Düften, Badesalzen, alkoholischen und sonstigen Lösungen ist nicht zugelassen.
- Ihr Solevernebler besteht aus Edelstahl. Wenn aber die Oberfläche mit spitzen Gegenständen zerkratzt wird oder anderes Metall (Späne durch bohren) in den Wassertopf gelangt, bildet sich Rost. Hierfür wird keine Garantie übernommen!
- Nur diese Vorgehensweise garantiert den Gewährleistungsanspruch. **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Für dieses Gerät übernimmt der Hersteller eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungsdatum. Innerhalb der Garantiezeit beseitigt der Hersteller unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst nicht diejenigen Mängel die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes (zum Beispiel Flugrost) nur unerheblich beeinträchtigen.

Senden Sie im Garantiefall bitte das Gerät mit allen im Lieferumfang enthaltenen Komponenten an: EWP Wellness GmbH, Im Steinigen Graben 30, 63751 Gelnhausen

# MÖGLICHE STÖRUNGEN / FEHLERBESEITIGUNG

Störung: Es brennt kein Licht

**Prüfen Sie,**

- 1 ob Netzgerät und Steuerung richtig angeschlossen sind.
- 2 die Batterien der Fernbedienung.

Störung: Wenig oder kein Nebel

**Prüfen Sie,**

- 1 ob Netzgerät und Steuerung richtig angeschlossen sind.
- 2 ob der Wasserstand-Kontrollsensor sich mind. 5 mm unter der Wasseroberfläche befindet.
- 3 ob das Gerät verkalkt ist. Um Kalkrückstände zu beseitigen, füllen Sie ca. 0,5 Liter Essigwasser in den Behälter und lassen dieses für ca. eine Stunde einwirken. Dann ausspülen.

Die Membran des Sole-Verneblers ist ein Verschleißteil. Ihre Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren wie Betriebsdauer, Wasserhärte, Wasserreinheit etc. ab! Sobald der Nebel effektiv nachlässt oder ausfällt und die Membran ausgewechselt werden muss, wenden Sie sich bitte an uns.



EWP Wellness GmbH · Im Steinigen Graben 30 · 63571 Gelnhausen  
Tel.: +49(0)6051 - 53843 - 0 · Fax: +49(0)6051 - 53 843 - 29 · info@engelwellness.de

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

## Engel Wellness Niederlassungen:

### Zentrale Gelnhausen:

Im Steinigen Graben 30 · 63571 Gelnhausen  
Telefon: +49 (0) 60 51 - 53 843 - 0  
Fax: +49 (0) 60 51 - 53 843 - 29

### Niederlassung Eschweiler:

Markt 32 · 52249 Eschweiler  
Telefon: +49 (0) 24 03 - 83 98 494  
Fax: +49 (0) 24 03 - 95 11 470

### Niederlassung Forst

Werner-von-Siemens-Str. 3 · 76694 Forst  
Telefon: +49 (0) 7251 - 93 20 951  
Fax: +49 (0) 60 51 - 53 843 - 29